

# ウォーターカップの調整



△デフォルト水位:フロート位置はマイナス15mm



△フロート位置がマイナス30mmの水位



△フロート位置がマイナス50mmの水位



△ストッパーで止水した状態

## ■ 取付に関して

極端に前下がりの取り付けの場合はフロートが正しく機能しません。この場合は水が出続けます。極端に前上がりに取り付けた場合でもフロートは正しく機能します。

## ■ 水位の調整

フロートを上げ下げすることで水位を調整できます。  
デフォルト水位:フロート位置はステーよりマイナス15mmです。

## ■ トラブル

水が止まらない、あふれ出る場合は器具が水平を保っているかお確かめください。水平でない場合は器具を水平にし、フロートの高さの調整をお試しください。パッキンなどに異物や小さなゴミがないか確認し、取り除いてください。それでも解決しない場合は初期不良、経年劣化による機能不全が考えられます。お買上のショップまたは当方へご連絡ください。